KH_A1 Hochschrank mit Auszug	KH_L1 Hochschrank für Backrohr, mit einer Lade und 2 Rollkörben	KH_R1 Hochschrankregal

KH_T1 Hochschrank mit 3 Türen	KH_T2 Hochschrank mit 6 Türen	KH_T3 Hochschrank für Putzmittel, Besen

KH_T4 Hochschrank für Putzmittel, Besen	KH_TG1 Hochschrank mit einer Glastür	KH_TG2 Hochschrank mit zwei Glastüren

KH_TK1 Hochschrank für Kühl-Gefrierkombination und einer Klappe	KH_TKL1 Hochschrank für Kühlschrank, mit einer Klappe, einer Lade, einer Tür	KH_TKL2 Hochschrank für Kühlschrank, mit einer Klappe und 2 Laden

KH_TKL3 Hochschrank für Kühlschrank, mit einer Klappe und zwei Laden	KH_TKL4 Hochschrank für KS, mit einer Klappe & 3 Laden	KH_TKL5 Hochschrank für KS, mit einer Klappe und 3 Laden

KH_TKL6 Hochschrank für KS, mit einer Klappe und 1 Lade	KH_TKL8 Hochschrank für Kühlschrank, mit einer Klappe und 2 Laden	KH_TKL10 Hochschrank für Kühlschrank, mit einer Klappe und zwei Laden

KH_TKL11 Hochschrank für Kühlschrank, mit einer Klappe und einer Lade	KH_TKL12 Hochschrank für Hettich Pantry mit einer Klappe und zwei Laden	KH_TL1 Hochschrank mit 2 Türen und 4 Laden

KH_TL2 Hochschrak mit 2 Türen und 3 Laden	KH_TL3 Hochschrank mit 2 Türen und 4 Laden	KH_TL4 Hochschrank für Mikro und Backrohr, mit einer Tür und 3 Laden

KH_TL5
Hochschrank für Mikro und Backrohr, mit einer Tür und 2 Laden

KH_TL7
Hochschrank für Backrohr, mit 2 Türen und 1 Lade

KH_TL8
Hochschrank für Backrohr, mit einer Tür und 3 Laden

KH_TL9
Hochschrank für Backrohr, mit einer Tür und 3 Laden

KH_TL10
Hochschrank für Mikro und Backrohr, mit zwei Türen und 1 Lade

KH_TL11
Hochschrank für Mikro und Backrohr, mit zwei Türen und 1 Lade

KH_TL14 Hochschrank für Kühlschrank mit 3 Türen	KH_TL20 Hochschrank für KS, mit 1 Tür und 3 Laden	KH_TL21 Hochschrank für Kühlschrank und Mikrowelle, mit einer Klappe und einer Lade

KHE_T1 Eckhochschrank mit 3 Türen	KHS_A2 Abgeschrägter Hochschrankauszug	KHS_R1 Hochabschlußregal

KHS_T2
Abgeschrägter
Abschlußhochschrank